




Instrukcja postępowania z kartą i czytnikiem w wersji Mini
(czytnik kart ACR40T-A5)

1. Wstęp

Poniższa instrukcja opisuje jak prawidłowo umieścić kartę kryptograficzną Certum Mini w czytniku kart ACR40T-A5.


2. „Wyłamanie” karty chipowej z karty kryptograficznej

Ostrożnie „wyłam” kartę chipową z karty kryptograficznej:



3. Umieszczenie karty w czytniku ACR40T-A5

Włóż kartę chipową do czytnika kart kryptograficznych. Pamiętaj, aby wycięcie w karcie znajdowało się po prawej stronie tak jak na ilustracji poniżej. Dla ułatwienia na czytniku znajduje się również ikona pokazująca prawidłowe ułożenie karty.



4. Zamknięcie zaślepki w czytniku ACR40T-A5

Po włożeniu karty należy zamknąć zaślepkę z tyłu czytnika. Po wykonaniu tej czynności urządzenie jest gotowe do użycia.

