


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



Instrukcja postępowania z kartą i czytnikiem w wersji Mini
(czytnik kart ACR 39T-A1)

Wersja 2.0

1. Wstęp

Poniższa instrukcja opisuje jak prawidłowo umieścić kartę kryptograficzną Certum Mini w czytniku kart ACR 39T-A1.

2. „Wyłamanie” karty chipowej z karty kryptograficznej

Ostrożnie „wyłam” kartę chipową z karty kryptograficznej:



3. Umieszczenie karty w czytniku ACR 39T-A1

Włóż kartę chipową do czytnika kart kryptograficznych. Pamiętaj, aby chip był skierowany w stronę wystających pinów czytnika, ściętą krawędzią na zewnątrz czytnika kart.

Przykład umieszczenia karty chipowej w czytniku kart kryptograficznych (ACR 39T-A1) :

